




H A Y L O U

Haylou RS3 Smart Watch

Instrukcja Obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

01 Wygląd oraz zawartość zestawu




Górny przycisk
Przycisk zasilania

Dolny przycisk
Przycisk funkcji

Przytrzymaj aby włączyć urządzenie, gdy jest wyłączone. Naciśnij raz, aby wejść na listę aplikacji. Naciśnij raz w aplikacji, aby przejść na stronę wybierania numeru.

Naciśnij raz, aby wejść na interfejs sportowy.



Styki ładujące


Sensor pulsu

! Materiał z którego wykonany jest zegarek oraz opaska przeszły testy alergenne i są bezpieczne dla skóry. Jeśli jednak z jakiegoś powodu odczuwasz dyskomfort podczas noszenia urządzenia, natychmiast zdejmij zegarek i skontaktuj się z lekarzem.

Zawartość zestawu: Zegarek x1, Kabel x1, Instrukcja x1

02 Ładowanie

Dopasuj i załóż kontakty ładowające na tył zegarka. Oczekaj aż ekran zegarka wyświetli stan ładowania.



Uwagi:

1. Używaj tylko kabla dołączonego do zestawu. Styki ładowające powinny być suche przed przystąpieniem do ładowania.
2. Używaj tylko dedykowanego adaptera z napięciem wyjściowym 5V oraz natężeniem wyjściowym 0.5A lub wyższym.
3. Jeśli zegarek nie może się włączyć po długim stanie bezczynności, należy go podłączyć do ładowarki i odczekać 1 minutę, aż wyświetli się ikona ładowania.

03 Pobieranie i parowanie


Aplikacja Haylou Fun jest wymagana, aby w pełni wykorzystać funkcje zegarka. Dzięki niej możesz zarządzać zegarkiem i używać więcej funkcji.



1. Przytrzymaj górny przycisk zegarka, aby ją włączyć.
2. Zeskanuj kod QR na ekranie zegarka za pomocą telefonu, aby pobrać aplikację.
3. Możesz również zeskanować kod QR poniżej, aby pobrać i zainstalować aplikację.
4. Otwórz aplikację, przejdź na stronę z listą urządzeń i ukończ parowanie postępując według instrukcji. Nazwa Bluetooth na telefonie oraz zegarku powinna być taka sama jak podczas parowania.
5. Możesz normalnie używać zegarka po sparowaniu.

04 Noszenie


1. Zegarek powinien być noszony jeden palec szerokości od kości nadgarstka. Pasek powinien być tak dopasowany, aby nie naciskał mocno na rękę.
2. Podczas treningu zaleca się mocniej zapiąć opaskę.



Uwaga: Noszenie zegarka zbyt luźno może doprowadzić do złych odczytów.

05 Montaż i demontaż paska

Jeśli chcesz zamontować/demontować pasek, wykonaj to tak jak przedstawiono na poniższym diagramie.



Uwaga: po założeniu opaski, pociągnij za nią, aby upewnić się że została stabilnie założona.

06 Więcej funkcji

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę pomocy w zegarku lub w aplikacji Haylou Fun.

Pomoc



07 Więcej funkcji

Nazwa produktu: Haylouy RS3

Model produktu: Haylouy-LS04

Wymiary obudowy: 50.5 x 43.4 x 12mm

Waga zegarka (wliczając opaskę): 46g

Rozdzielczość: 390 x 390

Łączność Bluetooth: Bluetooth V5.0

Pojemność akumulatora: 230mAh

Parametry wejściowe: 5V=500mA

Wydajność akumulatora: 12 dni (pomiar pracy serca cały dzień)

Wodoodporność oraz odporność na kurz: 0°C ~ 40°C

Synchronizacja danych: Haylouy Fun

Wymagania: Android 6.0+, iOS11+

08 Bezpieczeństwo

Przed użyciem urządzenia, zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i by uniknąć wypadków.

1. Należy uważać, by dzieci oraz zwierzęta nie połykały elementów urządzenia.
2. Nie należy zostawiać urządzenia w gorących lub bardzo chłodnych miejscach.
3. Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł gorąca lub ognia (np. piece, kaloryfery).
4. Niektóre osoby mogą mieć alergię na plastik lub włókno. Jeśli podczas długiego noszenia na skórze powstają zaczerwienienia lub obrzęki, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się z doktorem.
5. Nie należy podłączać do urządzenia niededykowanych adapterów lub kabli.
6. Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą mieć wpływ na urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca lub pomoce słuchowe. Jeśli korzystasz z tego typu urządzeń, skonsultuj się z lekarzem przed korzystaniem z zegarka.
7. Nie należy utylizować urządzenia z pozostałymi odpadami domowymi.
8. Nie należy zmieniać lub zwiększać częstotliwości urządzenia lub podłączać zewnętrznej anteny bez pozwolenia dystrybutora.
9. Należy przestać korzystać z zegarka, jeśli pojawią się zakłócenia. Należy wtedy pozbyć się źródła zakłóceń lub przejść do miejsca gdzie zakłócenia nie występują.
10. Należy przestrzegać regulaminów oraz stosować się do rozporządzeń, jeśli zegarek jest zabierany na lotniska lub na pokład samolotu.

Bezpieczeństwo związane z akumulatorem

1. Nie należy rozkręcać, modyfikować, przebijać urządzenia lub akumulatora.
2. Należy trzymać urządzenie z dala od ognia, wysokiej temperatury oraz innych niebezpieczeństw.
3. Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora.
4. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Nie należy je utylizować z pozostałymi odpadami domowymi.