


Sposób ł czenia z innym urz dzeniem

Otwórz etui, aby automatycznie włączyć zasilanie. Otwórz urządzenie Bluetooth, wyszukaj "Haylou W1" i kliknij, aby połączyć.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, włóż słuchawki z powrotem do etui i spróbuj ponownie. Po nawiązaniu połączenia, słuchawki automatycznie połączą się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem po włączeniu zasilania (Bluetooth musi być włączony).




Przełączanie między trybem mono i stereo:

Podnieś słuchawki, aby automatycznie przejść do trybu stereo. Naciśnij jedną, aby przejść do trybu mono. Możesz też podnieść je ponownie, aby wznowić tryb stereo.

Połączenie ręczne: Gdy słuchawki są wyłączone, włącz je ręcznie. Poczekać 2-3s, aż słuchawki włączą się i połączą ze sobą. Kiedy lampki kontrolne na obu słuchawkach migają powoli na biało, włącz Bluetooth na urządzeniu, aby się połączyć.

Sposób użytkowania



- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć/wyłączyć muzykę.
- Naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce, aby odtworzyć.
- Naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce, aby odtworzyć następny utwór.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać/zakończyć połączenie.
- Naciśnij trzy razy przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce, aby uaktywnić asystenta głosowego.

Ustawienia fabryczne

1. Włóż słuchawki do ładowarki. Upewnij się, że ładowarka ma wystarczającą moc.
2. Równocześnie przytrzymaj przyciski wielofunkcyjne na obu słuchawkach przez 10 sekund.
3. Wyczyść zapisy parowania telefonu i połącz ponownie.

*Jeśli połączenie nie powiedzie się, prosimy powtórzyć powyższe kroki lub zalogować się do oficjalnego sklepu. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby zobaczyć wideo operacji resetowania.

Częste błędy:

1. Jedna słuchawka nie odtwarza dźwięku:

Włóż słuchawkę do etui, a następnie wyjmij ją i spróbuj wykonać czynności resetowania.

2. Problem z naładowaniem słuchawek:

Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczającą moc. Przetrzyj styki ładowania suchą szmatką lub bawełnianym wacikiem.

3. Słuchawki po włożeniu do etui wciąż są połączone z telefonem:

Sprawdź, czy etui ładujące ma wystarczającą moc. Słuchawki nie mogą się wyłączyć i odłączyć od telefonu, jeśli etui jest pozbawione zasilania.

Zawartość opakowania

Słuchawki, Etui ładujące, 3 pary końcówek dousznych, kabel ładujący, instrukcja obsługi.

Parametry słuchawek

Zasięg działania: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)

Pojemność baterii: 32 mAh (jedna słuchawka)

Czas ładowania: ok 2h.

Czas odtwarzania: ok. 6h

Czas czuwania: ok. 50h

Parametr wejściowy: 5V = 100mA

Typ akumulatora: Ładowalna bateria guzikowa litowo-jonowa

Wersja bluetooth: V5.2

Parametry etui ładującego

Parametr wejściowy: 5V = 500mA

Parametr wyjściowy: 5V = 100mA

Czas ładowania: ok. 3h

Pojemność akumulatora: 310 mAh

Typ akumulatora: litowo-jonowy

Zastrzeżenia

Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu z jakiegokolwiek powodu, ponieważ może to spowodować całkowite zniszczenie produktu lub nawet pożar.
2. Nie należy narażać produktu na działanie środowiska, w którym temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka (poniżej 0°C lub powyżej 45°C).
3. Podczas korzystania ze słuchawek należy trzymać wskaźniki z dala od oczu dzieci i zwierząt.
4. Nie należy używać tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
5. Nie wycieraj i nie czyść słuchawek oraz ich obudowy alkoholem ani innymi lotnymi płynami.
6. Unikaj kontaktu z cieczami podczas użytkowania słuchawek.

Uwaga

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu oraz o jego prawidłowe przechowywanie.
2. Przy pierwszym użyciu należy w pełni naładować urządzenie.
3. Jeśli produkt nie był używany przez ponad dwa tygodnie, należy go naładować.
4. Prosimy używać certyfikowanej ładowarki.
5. Nie należy długo nosić słuchawek, ponieważ możliwe jest uszkodzenie słuchu.
6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, ponieważ mogą one ograniczyć postrzeganie świata zewnętrznego.

Konserwacja

Prosimy nie brać prysznicza z założonymi słuchawkami. Nie należy ich nosić w deszczowe dni. Nie zostawiać w pralce oraz nie nosić w żadnych ekstremalnych sytuacjach. Czyścić suchą szmatką.

Wymagania FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
2. To urządzenie akceptuje wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



FCC ID: 2AMQ6-W1